

Peças da Bomba Draga (FLG)



Mancal da
FLG 3" e 4"



Flange da Gaxeta
da FLG 3" e 4"




Bocal
Externo




Peça Complementar
da FLG 3" e 4" (Estrela)




Eixo da FLG 3" e 4"



Rotor de 3 Pás
da FLG 3" e 4"



Rotor de 4 Pás
da FLG 3" e 4"



Bocal Interno




Carcaça da FLG 3" e 4"




Tampa do Mancal
da FLG 3" e 4"




Disco Protetor
da FLG 3" e 4"




Aperta Gaxeta
da FLG 3" e 4"



Anel O'Ring




Rotor de 3 Pás
da FLG 5" e 6"



Rotor de 4 Pás
da FLG 5" e 6"



Tampa da Carcaça da
FLG 5" e 6" (Estrela)



Carcaça da FLG 5" e 6"




Flange da Gaxeta
da FLG 5" e 6"



Aperta Gaxeta
da FLG 5" e 6"



Tampa do Mancal
da FLG 5" e 6"



Anel O'Ring



Mancal da
FLG 5" e 6"



Bocal Externo



Bocal Interno



Eixo da FLG 5" e 6"



Peça Complementar
da FLG 5" e 6" (Estrela)